

Innstilling av Sick Nivåsensor

1. Hold inne $\overset{T1}{\boxed{\times}}$ og $\overset{T2}{\boxed{\times}}$ til det står «Pro» i displayet og slipp deretter knappene øyeblikkelig.
2. Bruk $\overset{T1}{\boxed{\times}}$ for å bla til venstre, og $\overset{T2}{\boxed{\times}}$ til høyre.
Menyen har 3 valg – «d1», «d2» og «End».
«d1» og «d2» er henholdsvis nivå 1 og 2.
«End» lukker menyen. (Noen sensorer har kun «d1»)
3. Trykk $\overset{T1}{\boxed{\times}}$ og $\overset{T2}{\boxed{\times}}$ samtidig (ikke hold inne) for å gjøre ett menyvalg.
4. Når du entrer menyen for enten «d1» eller «d2» vil du først komme til innstillingene for nivå. Trykk $\overset{T1}{\boxed{\times}}$ for å redusere verdien og $\overset{T2}{\boxed{\times}}$ for å øke den.
5. Trykk $\overset{T1}{\boxed{\times}}$ og $\overset{T2}{\boxed{\times}}$ samtidig (ikke hold inne) for å gå videre i menyen.
6. Neste valg er ikke interessant for ordinær bruk, gå videre i menyen ved å trykke $\overset{T1}{\boxed{\times}}$ og $\overset{T2}{\boxed{\times}}$ samtidig (ikke hold inne).
7. Siste valg i menyen gjelder kontaktens posisjon (NC/NO)
Velg mellom normalt lukket posisjon (NC) $_f__$
eller normalt åpen posisjon (NO) $_L__$
Bruk $\overset{T2}{\boxed{\times}}$ for å bla mellom valgene.
8. Trykk $\overset{T1}{\boxed{\times}}$ og $\overset{T2}{\boxed{\times}}$ samtidig (ikke hold inne) til det blinker «End» i displayet. Trykk $\overset{T1}{\boxed{\times}}$ og $\overset{T2}{\boxed{\times}}$ for å lukke menyen.